

なんこう練太郎での 調剤の流れ

操作
簡単

なんこう壺内で軟膏練りを完了。
掃除の手間がなくなります。

20gの調剤が、
約30秒で出来上がります。

お手持ちの10ml~100mlの容器が使用できます。

無料デモ
受付中

Step1 処方割合の軟膏を直接
なんこう壺に詰め、フタをする



Step2 アダプターにセットし、重さを量り、
なんこう練太郎に装填する



*各種プラ壺用アダプターを併用

Step3 装填した重さと同じ重さを
バランス重量のダイヤルであわせる



Step4 タイマー時間を設定し、
スタートボタンを押す



Step5 約30秒で出来上がり!



なんこう練太郎で、
楽々なんこう調剤を始めてみませんか。

はやい!

きれい!

らくらく!

軟膏調剤の重労働から開放されたい方へ。

調剤時間を短縮したい方へ。

調剤・製剤の仕上がりをよくしたい方へ。

いつでも、誰でも均質な調剤を行いたい方へ。

全国約2500の薬局様・病院様で活躍!
ご購入後も安心のサポート体制

他店との差別化をしたい方へ。

患者様の待ち時間を短縮したい方へ。

街の掛かりつけ薬局を目指したい方へ。

自家製剤をもっとしたい方へ。

なんこう板はもういらない方へ。

掃除の手間を無くしたい方へ。

